
## CADENAS À COMBINAISON POUR PORTE-DOCUMENTS CONSIGNES D'UTILISATION







**Button - Change Combination Position** 



Button - Lock Opening Position

À noter: retirez les insertions en plastique rouge des cadrans et jetez-les au rebut.

Les cadenas ont été configurés à l'usine pour s'ouvrir à la combinason **0-0-0**.

Pour régler votre propre combinaison: Avec le bouton (2) à la position normale, réglez les cadrans (1) à la combinaison actuelle.

Glissez le **bouton** (2) vers les **cadrans** (1) et maintenez-le dans la position de changement de combinaison, jusqu'à ce que l'étape suivante soit complétée.

Réglez les **cadrans** (1) à votre nouvelle combinaison. Choisissez des chiffres que vous mémoriserez facilement: adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.

## N'OUBLIEZ PAS VOTRE NOUVELLE COMBINAISON!

Relâchez le **bouton** (2) pour confirmer votre nouvelle combinaison.

## ATTENTION!

Il ne faut **JAMAIS** tourner les cadrans (1) lorsque le **bouton** (2) est à la position de changement de combinaison à moins de noter attentivement le réglage du **cadran** (1) au moment de relâcher le **bouton** (2).

Le fabricant n'est pas responsable de dommages découlant d'une mauvais utilisation, d'une manipulation abusive ou d'un manquement aux consignes d'utilisation.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, communiquer avec nous.