

CADENAS MANCINI APPROUVÉ PAR LA TSA CONSIGNES D'UTILISATION



Les agents de sûreté de la **Transportation Security Administration (TSA)**, ainsi que le personnel à l'enregistrement des aéroports, sont formés pour reconnaître le logo de **Travel Sentry®**. Ils comprennent que les bagages munis de cette marque de cadenas peuvent demeurer verrouillés. Les agents de sûreté de la **TSA** ont accès à des clés passe-partout qui leur permettent d'ouvrir les bagages devant être soumis à une inspection. Grâce aux cadenas réglementaires **Travel Sentry®**, la **TSA** peut ouvrir les bagages enregistrés sans briser le cadenas.

Pour votre sécurité, il n'existe aucun code de remise à zéro "générique" ou une façon de réinitialiser une combinaison inconnue. S'il s'agit d'un nouvel achat, la combinaison pourrait avoir été réglée par mégarde chez le détaillant. Dans ce cas, veuillez communiquer avec le point de vente pour connaître leurs politiques d'échange. Si vous avez oublié votre combinaison, le cadenas devra malheureusement être remplacé.

Ce cadenas à combinaison a été configuré à l'usine pour s'ouvrir à la combinaison **0-0-0**.

Pour régler votre combinaison:

Réglez les **cadres** (2) à la combinaison actuelle.

Poussez le **bouton de remise à zéro** (1) à l'aide de la pointe d'un objet pointu (stylo-bille, trombone, etc.) jusqu'à ce que vous entendiez un **déclit**. Le **bouton de remise à zéro** (1) restera ainsi enfoncé.


Réglez les **cadres** (2) à votre nouvelle combinaison. (Choisissez des chiffres que vous mémoriserez facilement - adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.)

N'oubliez pas votre nouvelle combinaison!

Poussez le **bouton déclencheur** (3) du cadenas jusqu'à ce que vous entendiez un déclit et que le **bouton de remise à zéro** (1) est de nouveau à sa position initiale. Votre nouvelle combinaison est réglée.

IMPORTANT! Si le cadenas a été déverrouillé par les agents de sûreté de la TSA, le trou de la serrure sera perpendiculaire à l'**indicateur rouge** (4). Assurez-vous de replacer le cylindre en y insérant un objet quelconque et en tournant pour aligner le trou de la serrure et l'indicateur rouge (4).

Si vous avez besoin d'aide, communiquer avec nous.



Positionnement du trou de la serrure indique que les agents **TSA** ont déverrouillé le cadenas



Positionnement du trou de la serrure en position **normale** de remise à zéro

1
Bouton
de remise
à zéro

3
Bouton
déclencheur

2
Cadres

4
Indicateur
rouge